

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ELÉCTRICOS



Los incendios causados por el uso de electrodomésticos son responsables por aproximadamente 80,000 de los incendios en el hogar y causan 1.3 mil millones de dolares en daños anualmente. Proteja a su familia y hogar siguiendo los siguientes consejos de seguridad.



Las inspecciones realizadas por electricistas calificados reducen el riesgo de incendio y son requeridas por muchas pólizas de seguro para el hogar.



**Orange County
Fire Authority**

(714) 573-6200
ocfa.org



Electrodomésticos

- Siempre conecte los electrodomésticos principales directamente a la toma de corriente.
- Desenchufe los electrodomésticos pequeños cuando no estén en uso.
- Revise los cables de los electrodomésticos con regularidad y reemplace cualquier cable dañado. Nunca intente arreglarlos usted mismo.
- Coloque las lámparas en superficies niveladas, lejos de cosas que se puedan quemar.
- Utilice bombillas adecuadas para el voltaje o vatiaje recomendado en la lámpara o en el artefacto de iluminación.

Las Tomas de Corriente

- Nunca sobrecargue los enchufes de pared.
- Inserte y asegúrese de que los cables estén conectados a los enchufes completamente.
- Si tiene niños en casa, instale enchufes eléctricos seguros y a prueba de manipulaciones.

Cables de Extensión, Regletas Electricas y Protectores Contra Sobretensiones

- Reemplace los cables de extensión gastados, viejos o dañados de inmediato.
- Utilice cables de extensión solo durante un período corto de tiempo.
- Verifique que los cables no pasen a través de puertas o debajo de alfombras.
- No sobrecargue las regletas electricas.
- Utilice protectores contra sobretensiones, no regletas electricas, especialmente si estos requieren una corriente eléctrica alta.

Señales de un Posible Incendio Eléctrico

- Problemas frecuentes con fusibles quemados o interruptores automáticos disparados.
- Siente una descarga, aunque sea pequeña cuando toca un artefacto eléctrico
- Los tomacorrientes empotrados en muros se encuentran decolorados, calientes o tibios
- Percibe y huele un olor a quemado o a goma quemada de algún artefacto.
- Las luces parpadean o se vuelven más tenues.
- Salen chispas del tomacorriente.